

myGRIMME

- Il portale clienti GRIMME
- Il cliente può creare e visualizzare tutte le sue macchine GRIMME in modo chiaro
- È possibile visualizzare tutti i documenti specifici della macchina come il manuale dell'operatore, le istruzioni di manutenzione e l'elenco delle parti di ricambio

SL Control

- diverse funzioni automatiche per il riempimento del magazzino e alleggerire l'utente
- SL Control I:
Regolazione del raggio di brandeggio
- SL Control II:
Regolazione del raggio di brandeggio e regolazione dell'altezza di scarico
- SL Control III:
Regolazione del raggio di brandeggio e regolazione dell'altezza di scarico
Riempimento di una sezione inclinata ritraendo il nastro, riempimento di un livello orizzontale ritraendo e sollevando il nastro e funzione di riempimento a terrazza.

GRIMME
i-systems

Capacity Control

- Controllo della velocità del nastro del bunker in base all'altezza del prodotto
- utilizzo ottimale della linea di stoccaggio
- nessuna regolazione manuale
- Controllo della quantità residua nel bunker e flusso costante del prodotto sui rulli a spirale e nei nastri trasportatori per una protezione ottimale del raccolto
- Arresto dell'intera linea con una ridotta quantità residua

Flow Control

- Controllo della linea: Avvio e arresto dell'intera linea di stoccaggio con la semplice pressione di un pulsante
- Lavoro più facile per l'operatore
- maggiore protezione del prodotto
- possibile anche con macchine non GRIMME