

**myGRIMME**

- GRIMME müşteri portalı
- Müşteri, tüm GRIMME makinelerini bu portalda oluşturabilir ve görüntüleyebilir
- Burada kullanım kılavuzu, bakım bilgileri ve yedek parça listeleri gibi makineye özgü tüm dokümanlar görülebilir

#### SL Control

- Depo dolumu yapıldığında kullanıcının işini kolaylaştırmak için farklı otomatik fonksiyonlar
- SL Control I: Salınım alanı adaptasyonu
- SL Control II: Salınım alanı adaptasyonu ve boşaltma yüksekliği adaptasyonu
- SL Control III: Salınım alanı adaptasyonu ve boşaltma yüksekliği adaptasyonu, eğimli bir alanda sevk bandı içeri çekilerek, yatay bir alanda ise sevk bandı içeri çekilerek ve yukarı kaldırılarak, ayrıca teras dolum fonksiyonu ile dolum yapılır

**GRIMME**  
*i-systems*

#### Capacity Control

- Devirmeli haznedeki ürün birikme yüksekliğine bağlı olarak hazne tabanı ve ürün akış hızı ayarı
- Depolama hattı kapasitesi ideal şekilde kullanılır
- Manüel ayar yapmaya gerek yoktur
- Haznedeki artık miktarlar kontrol edilir Ayrıca ürünün korunması için PU spiral silindirlerde ve besleme hattında ürün akış miktarı eşit seviyede kalır
- Düşük miktarda artıktaki hattın tamamının durdurulması

#### Flow Control (Akış kontrolü)

- Hat kontrolü: Tek tuşa basılarak depolama hattının tamamının açılması ve kapatılması
- Operatör için çalışma kolaylığı
- Daha iyi ürün korunması
- GRIMME harici yabancı makineler ile de mümkündür