

myGRIMME

- Het GRIMME klantportaal
- De klant kan al zijn GRIMME machines overzichtelijk invoeren en weergeven
- Alle machinespecifieke documenten zoals gebruikershandleidingen, onderhoudsschema's en onderdeellijsten kunnen ingezien worden

SL Control

- Verschillende automatische functies voor het vullen van hallen ter ontlasting van de gebruiker
- SL Control I: Aanpassing zwenkbereik
- SL Control II: Aanpassing zwenkbereik en aanpassing afgiftehoogte
- SL Control III: Aanpassing zwenkbereik, aanpassing afgiftehoogte, vullen van een hellend vlak middels intrekken van de band, vullen van een horizontaal vlak middels intrekken en heffen van de band en terrassenvulfunctie

GRIMME
i-systems

Capacity Control

- Regeling van de bunkerbodemsnelheid en de doorvoer afhankelijk van de laaghoogte in de stortbunker
- Optimale benutting van de inschuurlijn
- Niet manueel bijregelen
- Gecontroleerde resthoogte in de bunker alsmede gelijkblijvende hoeveelheid op de PU-spiraalrollen en de transportlengte voor een optimale productvriendelijke behandeling
- Stoppen van de totale lijn bij geringe resthoeveelheid

Flow Control

- Lijnbesturing: Start en stop van de totale inschuurlijn met een druk op de knop
- Eenvoudiger werken voor de bediener
- Meer productbescherming
- Ook met vreemd merk machines mogelijk