



- GRIMME portál konečného zákazníka
- zákazník může všechny svoje GRIMME stroje založit a zobrazit
- všechny specifické dokumenty stroje jako návod na obsluhu; pokyny údržby a katalogy náhradních dílů budou k nahlédnutí



SL Control

- rozličné automatické funkce pro plnění haly pro usnadnění práce uživatele
- SL Control I: přizpůsobení oblasti výkyvu
- SL Control II: přizpůsobení oblasti výkyvu a přizpůsobení odkládací výšky
- SL Control III: přizpůsobení oblasti výkyvu, přizpůsobení odkládací výšky plnění zkosené úrovně zatahováním plnicího pásu, plnění horizontální úrovně zatahováním a zvedáním plnicího dopravníku a funkce terasového plnění

Capacity Control

- regulace rychlosti posunu dna a průchodnosti v závislosti na výšce materiálu v příjmové vaně
- Optimální vytížení skladovací linie
- bez manuálního regulování
- kontrolované zbytkové množství v zásobníku a také stejnoměrné udržování vrstvy produktu na PU-spirálových válcích a dopravní cestě zaručují optimální šetrnost k produktu
- zastavení celé linie při malém množství produktu

Flow Control

- Liniové řízení start a stop celé skladovací linie jedním tlačítkem
- ulehčení práce obsluhy
- šetrné zacházení s produktem
- možné i pro stroje od jiných výrobců