

myGRIMME

- el portal de cliente final GRIMME
- el cliente puede crear y visualizar claramente todas sus máquinas GRIMME
- se pueden ver todos los documentos específicos de la máquina, como manuales de instrucciones, indicaciones para el mantenimiento y listas de piezas de recambio

SL Control

- varias funciones automáticas para el llenado de la nave para el alivio del usuario
- SL Control I: ajuste de la zona de giro
- SL Control II: ajuste del radio de giro y ajuste de la altura de descarga
- SL Control III: ajuste de la zona de giro, ajuste de la altura de descarga, llenado de un plano inclinado mediante el retroceso de la cinta transportadora, llenado de un plano horizontal mediante retroceso y elevación de la cinta transportadora y función de llenado de terrazas

GRIMME
i-systems

Capacity Control

- regulación de la velocidad del fondo de tolva y del caudal en función de la altura de llenado en la tolva receptora
- utilización óptima de la línea de almacenamiento
- sin reajustes manuales
- cantidad residual controlada en la tolva, y cantidad de producto constante en los rodillos espirales de PU y en la línea de transporte para una protección óptima del producto
- parada de toda la línea en caso de una pequeña cantidad residual

Flow Control

- control de línea: arranque y parada de toda la línea de almacenamiento con sólo pulsar un botón
- facilitación del trabajo para el operador
- mayor cuidado del producto
- también posible con aparatos externos