

КАРТОФЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
СВЕКЛОВИЧНАЯ ТЕХНИКА
ОВОЩНАЯ ТЕХНИКА

GRIMME

Баковое оборудование серии TS



Привод насоса

От вала отбора мощности (1)

Привод осуществляется через насос, который установлен непосредственно на ВОМ трактора. Такой вариант не предназначен для использования в комбинации с почвообрабатывающим устройством на задней навеске трактора.

От гидравлики трактора (2)

Насос приводится в действие с помощью гидромотора, который запитывается непосредственно от гидравлики трактора.



От гидравлики распределительного блока посадочной машины (3)

Насос приводится в действие от гидравлики распределительного блока посадочной машины. Данный привод возможен только при соответствующем оснащении посадочной машины.

Регулирование и включение/отключение

Механически (4)

Норма расхода регулируется вручную потокорегулирующим клапаном. Вкл./выкл. осуществляется механически посредством клапана переключения секций непосредственно за трактором.



Электрически (5)

Расход жидкости в л/га можно настроить непосредственно на пульте управления, а также включить или отключить подачу раствора.



Электрически автоматически (6)

Желаемая норма расхода в л/га может быть задана на пульте управления и автоматически регулироваться в зависимости от скорости движения агрегата.

Оснащение

Бак с чистой водой (1)

Предназначен для легкой промывки баков и форсунок, что предотвращает засорение всей установки. Не в комбинации с TS 400 и TS 800.

Блок управления (2)

Комфортное управление такими функциями, как слив, очистка и внесение жидкости посредством центрального устройства и пульта управления. Не в комбинации с TS 400 и TS 800.

Контроль оборудования службой по защите растений (3)

Осмотр государственным органом по контролю оборудования для защиты растений является обязательным в ЕС с июля 2016 года для баковых оборудований на посадочных машинах при протравливании и обработке борозды. В некоторых странах возможны исключения.



Технические характеристики

	TS 410	TS 420	TS 820 с фронтальной навеской	TS 820 с задней навеской	TS 400	TS 800
						
Оборудование						
Количество баков	1	2	2	2	1	2
Суммарный объем баков	400 л	400 л	800 л	800 л	400 л	800 л
Бак с чистой водой для промывки	•	•	•	•	–	–
Емкость для мытья рук	•	•	•	•	–	–
Привод насоса						
От вала отбора мощности	○	○	○	○	○	○
Гидравлический от трактора	○	○	○	○	–	–
Гидравлический от распределительного блока посадочной машины	○	○	○	○	–	–
Регулирование и отключение						
Механически	○	○	○	○	○	○
Электрически	○	○	○	○	–	–
Электрически, автоматически	○	○	○	○	–	–
Место установки						
На передней раме	•	–	•	–	•	–
На посадочной машине	–	–	–	•	–	•
На почвообрабатывающем устройстве	–	•	–	–	–	–
Контроль оборудования службой по защите растений	○	○	○	○	–	–
Регион сбыта	По всему миру				Только за пределами ЕС	
Комбинируемы со следующими типами машин	GL 32 E, GL 32 F, GL 32 B, GL 410, GL 420, GL 420 Exacta, GL 430, GB 215, GB 230, GB 330, GB 430	GR 300, (FA 200, GF 200 с 2017 года)	GL 32 F, GL 32 B, GL 410, GL 420, GL 420 Exacta, GL 430, GL 660, GL 860, GL 860 Compacta, GB 215, GB 230, GB 330, GB 430	GL 430, GL 660, GL 860, GL 860 Compacta, GB 230, GB 330, GB 430	GL 32 E, GL 32 F, GL 32 B, GL 410, GL 420, GL 430, GB 215, GB 230, GB 330, GB 430	GL 430, GL 660, GL 860, GL 860 Compacta, GB 230, GB 330, GB 430

• Серийная комплектация ○ Опция – Недоступно

Претензии к текстам, иллюстрациям, техническим характеристикам, размерам и весовым показателям, а также сведениям о мощности не принимаются. Они являются примерными и не носят обязательный характер. Изменения, связанные с техническим развитием, возможны в любое время.



При помощи кода QR Вы можете быстро и просто скачать наши контактные данные на Ваш Smartphone!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
 Huntelburger Straße 32 · 49401 Damme · Германия
 Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298
 grimme@grimme.de · www.grimme.com

