

**myGRIMME**

- das GRIMME Endkundenportal
- der Kunde kann alle seine GRIMME Maschinen übersichtlich anlegen und darstellen
- alle maschinenspezifischen Dokumente wie Betriebsanleitungen, Wartungshinweise und Ersatzteillisten können eingesehen werden

#### Capacity Control

- Regelung der Bunkerbodengeschwindigkeit und des Durchsatzes in Abhängigkeit der Schichthöhe im Schüttbunker
- optimale Auslastung der Lagerlinie
- kein manuelles Nachregeln
- kontrollierte Restmenge im Bunker sowie gleichbleibende Produktmenge auf den PU-Spiralwalzen und der Förderstrecke für eine optimale Produktschonung
- Stopp der gesamten Linie bei geringer Restmenge

#### SL Control

- unterschiedliche Automatikfunktionen für die Hallenbefüllung zur Entlastung des Anwenders
- SL Control I: Schwenkbereichsanpassung
- SL Control II: Schwenkbereichsanpassung und Abgabehöhenanpassung
- SL Control III: Schwenkbereichsanpassung, Abgabehöhenanpassung, Befüllen einer schrägen Ebene durch Einziehen des Förderbandes, Befüllen einer horizontalen Ebene durch Einziehen und Anheben des Förderbandes und Terrassenbefüllfunktion

**GRIMME**  
*i-systems*

#### Flow Control

- Liniensteuerung: Start und Stopp der gesamten Lagerlinie mit einem Knopfdruck
- Arbeitserleichterung für den Bediener
- höhere Produktschonung
- auch mit Fremdgeräten möglich