



- das GRIMME Endkundenportal
- der Kunde kann alle seine GRIMME Maschinen übersichtlich anlegen und darstellen
- alle maschinenspezifischen Dokumente wie Betriebsanleitungen, Wartungshinweise und Ersatzteillisten können eingesehen werden
- jederzeit kann der Standort und die Bewegungen der Maschine über Google Maps angezeigt werden
- Diebstahlschutz über Geofencing



- ergonomisches und intuitives Bedienkonzept für Selbstfahrer
- individuell programmierbar

TerraControl

- automatische Dammdruckregelung und Tiefenführung
- gleichmäßige Tiefenführung und konstanter Dammdruck unter allen Bedingungen
- Einstellung des Dammdruckes über das Bedienterminal
- automatische Regelung der Rodetiefe durch Abtasten des Dammes



- Funktionsüberwachung mit Kameras
- automatische Anzeige von Baugruppen bei Veränderung der Maschineneinstellung, Aktivierung von Maschinenfunktionen oder bei Abweichungen vom Normalbetrieb
- Fahrerentlastung