



- Portal internetowy GRIMME dla klientów
- Klient zakłada elektroniczną "teczkę" dla swoich maszyn GRIMME
- Dostęp do specyficznych dla danej maszyny dokumentów, takich jak instrukcje techniczne, wskazówki serwisowe i listy części zamiennych



SL Control

- Różnorodność funkcji automatycznych do napełniania przechowalni odciążających operatora
- SL Control I: Dopasowanie zakresu ruchów roboczych
- SL Control II: Dopasowanie zakresu ruchów roboczych oraz wysokości wyładunku
- SL Control III: Dopasowanie zakresu ruchów roboczych i wysokości wyładunku, napełnianie pochyłości przez wsunięcie taśmy, napełnianie poziomej powierzchni przez wsunięcie i podniesienie taśmy, napełnianie tarasowe

Capacity Control

- Regulacja prędkości przenośnika podłogowego i przepustowości w zależności od wysokości zasypu w koszu zasypowym
- Optymalne wykorzystanie ciągu transportowego
- Bez regulacji ręcznej
- Kontrolowana ilość pozostałości w koszu, ochrona plonu dzięki stałej ilości produktu na wałkach spiralnych PU i na przenośnikach
- Zatrzymanie całego ciągu, jeśli ilość produktu jest za mała

Flow Control

- Sterowanie ciągiem transportowym: Uruchomienie i zatrzymanie całego ciągu transportowego za pomocą jednego przycisku
- Ułatwienie pracy operatora
- Lepsza ochrona plonu
- Możliwe współpraca z urządzeniami innych producentów