



- GRIMME Kundeportal
- Kunden kan oprette og tydeligt vise alle sine GRIMME maskiner
- Alle maskinspecifikke dokumenter, som f.eks. brugsanvisninger, vedligeholdelsesinstruktioner og reservedelslister, kan vises

SL Control

- forskellige automatikfunktioner til fyldning af lagerhuse for aflastning af brugeren
- SL Control I: Tilpasning af svingeområdet
- SL Control II: Tilpasning af svingeområdet og udløbshøjden
- SL Control III: Tilpasning af svingområdet, udløbshøjden, fyldning af et skråt plan ved at trække transportøren ind, fyldning af et vandret plan ved at trække transportøren ind og ved at hæve den og terrassefyldning



Capacity Control

- regulering af tankkædens hastighed og gennemstrømningen afhængig af produkthøjden i fordelertanken
- optimal udnyttelse af lagerlinjen
- ingen manuel efterregulering.
- kontrolleret restmængde i tanken og ensartet produktmængde på PU-spiralvalserne og i det videre forløb, for en optimal skånsomhed
- stop af hele lagerlinjen ved for lille restmængde

Flow-Control

- Lagerlinjestyring: Start og stop af hele lagerlinjen ved et tryk på en knap
- Arbejdslettelse til brugeren
- større produktskånsomhed
- også muligt med andre fabrikater