

myGRIMME

- 格立莫最终用户门户网站
- 客户可以清楚地创建和显示其所有格立莫机器
- 所有机器特定的文件，如操作手册，维护说明和零部件清单都可以查看

SL Control (自动堆垛入库控制)

- 多种自动堆垛入库功能，减轻操作员负担
- SL Control I : 旋转范围自动调节
- SL Control II : 旋转范围自动调节和卸料高度自动调节
- SL Control III : 旋转范围自动调节，卸料高度自动调节，自动收缩和提升输送带，梯形填充，实现全自动堆垛入库

GRIMME  
i-systems

容量控制

- 根据接收料斗内的马铃薯高度调节料斗底板速度和通过量
- 提升整条仓储出入库线利用效率
- 无需手动调整
- 控制料斗中的剩余量以及PU螺旋清泥辊和输送线上的一致作物流量，以获得最佳产品保护
- 当剩余量低时，停止整条线路

Flow Control (一键顺序启停)

- 作业流水线控制装置：只需按一下按钮即可启动和停止整个仓储出入库线
- 操作员更容易操作
- 更佳的作物保护
- 也可以与第三方设备兼容