

**myGRIMME**

- Le portail client GRIMME
- Le client peut facilement enregistrer et clairement afficher ses machines GRIMME
- Tous les documents spécifiques à la machine comme les manuels de service, d'entretien et la liste de pièces détachées peuvent être consultés

#### SL Control

- Différentes fonctions automatiques pour le remplissage des bâtiments afin de décharger l'utilisateur
- SL Control I : Adaptation de la plage de pivotement
- SL Control II : adaptation de la plage de pivotement et adaptation de la hauteur de distribution
- SL Control III : Adaptation de la plage de pivotement, de la hauteur de distribution, remplissage d'un plan oblique en rétractant le convoyeur, remplissage d'un plan horizontal en rétractant et relevant le convoyeur et fonction de remplissage en terrasse

**GRIMME**  
*i-systems*

#### Capacity Control

- Régulation de la vitesse du fond mouvant et du débit dépendant de la hauteur du produit dans la trémie de réception
- Charge optimale de la ligne de stockage
- Sans parfaire le réglage manuel
- Contrôle la quantité restante dans la trémie et assure ainsi une quantité régulière de produit sur les spires PU et sur les tapis de convoyage, pour un respect optimal.
- Arrêt de la ligne entière en cas de faible quantité résiduelle

#### Flow Control

- Commande de la ligne : Start and Stop de l'ensemble de la ligne de stockage par un bouton
- Travail facilité pour le pilote
- Le traitement en douceur du produit
- Possible aussi avec des appareils externes

